

Konfiguration des FHT-1100 nach Einbau der Karte

- 1) Aktuelle Messung stoppen.
- 2) 5x <ETC> drücken, bis der Menüpunkt <SERIAL> erscheint
- 3) Einstellungen vornehmen, jeweils mit <EXIT> bestätigen:
 1. Baud Rate: 4800
 2. Parity enabled? No
 3. Enable NAK send? No
 4. Select Device Address: 1
 5. Select Number of print format: 0
 6. Select type of protocol: 0
 7. Remote control enabled: YES
- 4) Im Hauptmenu aktuelle Messung wieder starten.